

# Brugervejledning

## Instruktion i brug af brikker på SensoLock® skabslås på postkasser



Jeres nye låsesystem betyder, at I nu har en elektronisk SensoLock® skabslås på postkassen. For at åbne og låse postkassen, skal I nu bruge programmerede brikker eller kort i stedet for traditionelle mekaniske nøgler. Herunder følger en kort instruktion i brugen af brikker på skabslåsen.

### Brug af brikker/kort på skabslåsen

1. Aktivér skabslåsen ved at trykke på LED knappen så den lyser.
2. Hold brikken foran læsersymbolet i 1-2 sekunder. Hvis brikken har de korrekte adgangsrettigheder, vil LED knappen lyse grønt.
3. Drej skabslåsens låsehåndtag 90° med urets retning for at åbne skabslåsen. Postkassen kan nu åbnes.

Skabslåsen kan låses igen med det samme ved at dreje låsehåndtaget tilbage til standard position, ellers låses positionen automatisk efter 5 sekunder.

4. For at låse skabslåsen igen, hold brikken på skabslåsen og drej låsehåndtaget 90° mod urets retning.



Tryk på LED knap



Scan brik foran læser



Skabslås åben



Skabslås låst

### Bemærk

Postkassen låses kun op, hvis man har de korrekte adgangsrettigheder tildelt.

Det anbefales, at brikken valideres 1 gang dagligt ved at holde den foran en online læser (typisk placeret ved hoveddøren eller i dørstation).



Eksempel på online læser

## Batteristatus

Skabslåsen har indbygget batteristyring, der i tre faser viser batteriernes kapacitet og hvornår det er tid til udskiftning. Tag kontakt til din vicevært/ejendomsadministration, hvis lavt batteriniveau indikeres.

### Lavt batteriniveau kan opdages i disse tre faser:

1. 5 røde blink og lydssignal fremkommer, når et kort eller brik holdes foran skabslåsen.
2. 5 røde blink og lydssignal fremkommer, når et kort eller brik holdes foran skabslåsen. Grundet lavt batteriniveau vil der gå 5 sek., inden skabslåsen lyser grønt og låses op.
3. 5 røde blink og lydssignal fremkommer, men skabslåsen låses ikke op. Skabslåsen vil ikke læse nogen autoriserede kort/brikker.

## Rengøring af skabslåsen

Det anbefales, at skabslåsen rengøres ved brug af en let fugtet blød klud.

Du må ikke benytte dampudstyr i rengøringen af skabslåsen.

### Rengøringsmidler

- Brug kun pH-neutrale rengøringsmidler og vand.
- Påfør ikke rengøringsmidlet direkte på skabslåsen, men i stedet på den bløde klud.
- Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder klorin eller syre, da det kan ødelægge produktets overflade.
- Benyt kun rengøringsmiddel uden slibemiddel.
- Brug kun desinfektionsmiddel på metaloverflader og brug det i henhold til vejledningen.