

## Brugervejledning Brug af brikker på EvoLock®



Jeres nye låsesystem betyder, at I nu har et elektronisk EvoLock® håndtag på døren. For at åbne døren, skal I nu bruge programmerede brikker. Herunder følger en kort instruktion i brugen af brikker på en EvoLock®.

### Brug af brikker på EvoLock®

Hold brikken foran EvoLock® i 1-2 sekunder.

Hvis brikken har de korrekte adgangsrettigheder, vil de 4 små LED lamper kort lyse grønt, og en lille brummende lyd høres. Døren åbnes herefter ved at trykke ned i håndtaget. Døren låser automatisk, når den lukker.

Indefra vil døren altid virke ulåst (som på hoteller), så hvis man vil kontrollere om døren er låst, må man åbne døren og tage fat i håndtaget udefra.



### Bemærk

Døren låses kun op, hvis man har de korrekte adgangsrettigheder tildelt.

Det anbefales, at brikken valideres 1 gang dagligt ved at holde den foran en online læser (typisk placeret ved hoveddøren eller i dørstation).

### Batteristatus

EvoLock® har indbygget batteristyring, der i tre faser viser batteriets kapacitet, og hvornår det er tid til udskiftning. Tag kontakt til din vicevært/ejendomsadministration, hvis lavt batteriniveau indikeres.

### Lavt batteriniveau kan opdages i disse tre faser:

1. 5 røde blink og lydsignal fremkommer, når en brik holdes foran logoet på håndtaget.
2. 5 røde blink og lydsignal fremkommer, når en brik holdes foran logoet på håndtaget. Grundet lavt batteriniveau vil der gå 5 sek., inden håndtaget lyser grønt og låses op.
3. 5 røde blink og lydsignal fremkommer, men håndtaget låses ikke op. Håndtaget vil ikke læse nogen autoriserede brikker.

## Toggle funktion

Toggle funktion virker kun, hvis rettigheden er tildelt din bruger profil.

### **Aktiver Toggle = dørens automatisk lås er permanent slået fra**

- Hold brikken foran EvoLock® i 4-5 sekunder.
- Først lyser dioden grøn - hold fortsat brik op foran EvoLock® - efter de 4-5 sekunder lyser dioden igen grøn, og der lyder en hyletone.
- Flyt nu brikken fra EvoLock®
- Toggle funktionen er nu aktiveret og EvoLock® er nu i altid oplåst-funktion
- For at låse døren igen kræves det, at Togglefunktionen igen deaktiveres, se nedenfor.

### **Deaktiver Toggle = dørens automatisk lås er permanent slået til**

- Hold brikken foran EvoLock® i 4-5 sekunder.
- Først lyser dioden grøn - hold fortsat brik op foran EvoLock® - efter de 4-5 sekunder lyser dioden nu rød og der lyder en hyletone.
- Flyt nu brikken fra EvoLock®
- Toggle funktionen er nu deaktiveret og EvoLock® er tilbage i sin normal funktion - altid låst

## Rengøring af EvoLock®

Det anbefales, at håndtaget rengøres ved brug af en let fugtet blød klud. Du må ikke benytte dampudstyr i rengøringen af EvoLock®.

### **Rengøringsmidler**

- Brug kun pH-neutrale rengøringsmidler og vand
- Påfør ikke rengøringsmidlet direkte på håndtaget, men i stedet på den bløde klud
- Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder klorin eller syre, da det kan ødelægge produktets overflade
- Benyt kun rengøringsmiddel uden slibemiddel
- Brug kun desinfektionsmiddel på metaloverflader og brug det i henhold til vejledningen